

## 【OGツール】 簡単操作マニュアル

oPr

ESC

.7

2

5

. 0 . F . . E . . D .

+

ENT

SCAN

. . 3 . A .

. . 6 . . B .

8.9.C.

TPMS診断ツール 【OGツール】

> No.1:ツールのセットアップ No.2:センサーのチェック No.3:センサーIDのコピー No.4:センサーIDの書き換え No.5:トラブルシューティング



純正タイヤ空気圧センサー

補修用空気圧センサー

	1	2	3
	言語・エリアの選択	Wi-Fiの接続	アカウントの作成
FNA 1 1	電源を入れ、言語"English"を 選択し"AGREE"同意する	パスワードを入力し、 "Connection"を押す	メールアドレス、パスワードを 入力し、新規アカウントを作成
[ INO. T ]	italiano English 简体中文	WI-FI	
の G ツ	Our Privacy Policy applies to all of the services offered by this platform, our Privacy Policy does not apply to DISAGREE AGREE	Password 1	Forgot password?
 ル の	2	Cancel	
セ			
ッ	4 フェムン 1 <i>4</i> 改得	5	その他
ット	4 アカウントを登録	5 サインイン	その他 温度・空気圧表示の確認
ットア	4 アカウントを登録 "Registration"を押す	5 サインイン 全項目に記入し "SIGN IN"を押す	その他 温度・空気圧表示の確認 メインメニューから"Setting"
ットアップ	4 アカウントを登録 "Registration"を押す	5 サインイン 全項目に記入し "SIGN IN"を押す 「中國大陸 iehisacyou cty echizenchi state fukuiken jp code g150801 CANCE SIGN IN	その他 温度・空気圧表示の確認 メインメニューから"Setting" を選択し"Unit"を押して "°C・Kpa"表示を確認 2 ぎ Bluetooth Core > 2 ぎ Bluetooth Core > 2 ぎ Bluetooth Core > 2 ぎ Core > 2 ぎ Core > 2 ぎ Core > 2 * Core > 3 * Core > 5







