

- 1) タイヤ無し16吋ホイールをチェンジャーテーブル上にセットして下さい。
- 2) タイヤ爪が垂直アーム(図A-③)上で自由に揺れ動く事が出来る様に、5本のボルト(図A-①/②/④)を僅かに緩めておいて下さい。
- 3) 図Bの様に樹脂プロテクターが装着されたタイヤ爪を一旦ホイールのリム部に合わせた時にその両底面(図Bのポイント①/②)がホイールのリム部に接触するようにタイヤ爪の向きを合わせ、水平・垂直アームをロックして下さい。
- 4) タイヤ爪両底面(図Bのポイント①/②)の樹脂プロテクターとホイールとの間隔が同じになる様にボルト(図A-④)を締めて下さい。
※この時ボルトは完全に締めずに、動かない程度にして下さい。
- 5) 再度タイヤ爪をホイールのリム部に合わせ、水平・垂直アームをロックし直して下さい。
- 6) 図Eの様に水平アームをロックした時にタイヤ爪がホイールのリム部より2mm自動的に離れる様に水平アームロック板の押しボルト(図D-①)を調整し、更にホイールのリム部に対して図Cのポイントで8mmの距離になる様にボルト(図A-①)を交互に完全に締めて下さい。
- 7) 完全にボルト(図A-②/④)を締めて下さい。
- 8) 垂直アームをロックした際に図Fの様にタイヤ爪がホイールのリム部より2mm自動的に離れる様に垂直アームロック板の調整ナット(図D-②)を調整して下さい。

