

取扱説明書

Safety Wood Carry

SWC-25

1. まえがき

この度は弊社の『枕木台車 SWC-25型』をお買い上げ頂き誠に有り難う御座います。
本機をご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を読みよく理解してからご使用下さい。
この取扱説明書をよくご理解頂かないと、本機の適正な能力を発揮出来ないばかりか、
重大な事故に繋がりますので、十分ご理解の上、正しくご使用下さい。

2. 使用目的

本機は車輛ジャッキアップ時、万が一車輛が落下した際の安全確保装置です。


3. 注意事項

- 1) 意図的に枕木台車に重量物を受けさせないで下さい。
- 2) ジャッキの嵩増し等に使用しないで下さい。
- 3) 傾斜地や軟弱な土間で使用しないで下さい。
- 4) 本機を使用中であってもジャッキアップ中に車輛下にて作業は行わないで下さい。
- 5) 使用前に本機本体に外観上の異常(変形・破損・亀裂)はないか確認して下さい。
異常と思われる箇所が発見された場合は、異常個所の修復を完全に行うまでは本機
の使用を禁止し、直ちにお買い上げの販売会社に連絡して下さい。そのままご使用
になると、重大な事故につながる恐れがあります。
- 6) 雨・風・直射日光を避けて下さい。
- 7) 枕木は木材の為、気候での変形や経年変化をおこします。使用前に異常(変形・破損・亀裂)はないか確認して下さい。
- 8) 本機を無断で改造しないで下さい。

4. 仕様

型 式	SWC-25
適応セッティング高さ	1段階時：150mm 2段階時：200mm
本 体 寸 法	W275×L470×H1170
本 体 重 量	8.5kg
枕 木 材 質	米松KD材
枕 木 寸 法	(大)W250×L300×H150 (小)W250×L300×H50
枕 木 重 量	(大)6.5kg (小)2.2kg

5. 名称・寸法



ONODANI 小野谷機工株式会社



本社／福井県越前市家久町63-1 ☎0778-22-2124

札幌営業所 ☎011-791-8588	仙台営業所 ☎022-255-7408	秋田営業所 ☎018-800-2556
東京営業所 ☎03-5970-6011	新潟営業所 ☎025-281-8251	名古屋営業所 ☎052-354-1021
福井営業所 ☎0778-21-0335	大阪営業所 ☎072-337-5056	広島営業所 ☎082-573-5012
四国駐在 ☎082-573-5012	福岡営業所 ☎092-582-6743	沖縄駐在 ☎092-582-6743

「販売会社又は施工業者の方へお願い」
この取扱説明書は、お客様に必ず渡してください。