


PCチェンジャー

スライダーカバー取付マニュアル



1. 正面カバーをチャック爪に挿入し、両側のカバーロック部をチャック爪下に引っ掛ける
2. ロック針金を回転しチャック爪後部の最下端ギザ部に引っ掛ける
3. 背面カバーを回転しチャック爪にはめる

※背面カバーを使用し、ホイールを内掴みしてのタイヤ脱着作業は非常に危険ですので絶対にしないで下さい

包装部品内容

・スライダーカバー 4ヶ

小野谷機工株式会社

福井県越前市家久町63-1

TEL (0778) 22-2124 (代)