


取 扱 説 明 書

タイヤリフト

L-1200spec2



※取扱説明書が現品と異なる場合は、販売会社まで請求して下さい。


⚠ 警 告

製品を使用する前に必ず取扱説明書をよく読み、充分理解してから使用して下さい。
この取扱説明書はいつでも使用出来るよう大切に保管して下さい。





小野谷機工株式会社


各部の名称



A	移動ポスト
B	ベースフレーム
C	タイヤ支持シャフト
D	パーツハンガー
E	操作レバー
F	ロック解除ペダル
G	FRLユニット



操作レバーの動作



上昇・中立・下降の動作を行います。

- ・上昇—タイヤ支持シャフトが縮まる(リフトアップ)
- ・下降— 〃 広がる(リフトダウン)
- ・中立— 〃 停止する

レバーを倒し続けている間は動作し続けます。

使用方法

【タイヤの取付け】

- ①移動ポストをロック解除ペダルの位置まで移動し、ロックを掛けます。
- ②操作レバーを下降側に倒して、タイヤ支持シャフトを広げます。
- ③タイヤ支持シャフトにタイヤを載せます。
- ④操作レバーを上昇側に倒して、タイヤ支持シャフトを縮めます。
- ⑤タイヤが固定されたら、操作レバーを離し中立にします。
- ⑥ロック解除ペダルを踏み、ロックを解除し、移動ポストを balancer 側に移動させます。
- ⑦Balancerの主軸フランジ面にホイールが当たるまで移動させコーン・ナットでホイールを固定します。
- ⑧操作レバーを下降側に倒して、タイヤ支持シャフトを広げタイヤを開放します。
- ⑨移動ポストをロック解除ペダルの位置まで移動し、ロックを掛けます。


【タイヤの取外し】

- ①ロック解除ペダルを踏み、ロックを解除し、移動ポストを balancer 側に移動させます。
- ②操作レバーを上昇側に倒して、タイヤ支持シャフトを縮めタイヤを挟みます。
- ③タイヤが固定されたら、操作レバーを離し中立にします。
- ④Balancer主軸のナット・コーンを外します。
- ⑤移動ポストをロック解除ペダルの位置まで移動し、ロックを掛けます。
- ⑥操作レバーを下降側に倒して、タイヤ支持シャフトを広げタイヤを開放します。

仕 様

能 力	75kg
適用タイヤ外径	最小:580mm
	最大:900mm
設 定 圧 力	1000kPa

本体寸法





ONODANI 小野谷機工株式会社



本社／ 福井県越前市家久町63-1 ☎0778-22-2124

札幌営業所	☎011-791-8588	仙台営業所	☎022-255-7408	秋田営業所	☎018-800-2556
東京営業所	☎03-5970-6011	新潟営業所	☎025-281-8251	名古屋営業所	☎052-354-1021
福井営業所	☎0778-21-0335	大阪営業所	☎072-337-5056	広島営業所	☎082-573-5012
四国駐在	☎082-573-5012	福岡営業所	☎092-582-6743	沖縄駐在	☎092-582-6743

「販売会社又は施工業者の方へお願い」
この取扱説明書は、お客様に必ず渡してください。